



## UPPSETNING Á Wi-Fi Vx680 Vx690

Til þess að posinn geti haft samskipti við netið, verður þú að slá inn WLAN / Wi-Fi upplýsingar í posanum. Fylgdu leiðbeiningum hér fyrir neðan.

1. Velja “Aðgerðir” svo “Fleiri” á skjánum á posanum
2. Velja “Net” neðst til vinstri.
3. Stimpla inn “Lykilorð söluaðila”
4. Velja “Wi-Fi”
5. Velja “Skanna”. Posinn mun nú skanna sýnileg net sem posinn styður.
6. Veldu viðeigandi net.
7. Næst er að velja “Password”, Hægt er að velja “Mask” til að sýna lykilorð

Slá inn númer og bókstafi sem á að nota, passa þarf að nota hástafi og lágstafi þegar við á. Hægt er að skipta á milli hástafa og lágstafa á lykilorði posans með því að ýta aftur á sama hnapp (Sjá mynd).


### Bókstafir og sértákn.

Þegar slegið er inn lykilorð á Wi-Fi neti þarf að slá inn stafi og sértákn með því að nota hefðbundnu tölustafina á posanum.

T.d. þegar velja þarf stafinn “A”, þá er stutt á hnappinn með tölustafinn “2” Ýta þarf tvisvar sinnum til að fá “A”, til að velja stafinn “B” þá þarf að ýta þrisvar sinnum á tölustafinn “2” og svo framvegis. Stafirnir og sérstafir á posanum eru listaðir eins og á myndinni.

1 QZ.	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PRS	8 TUV	9 WXY
* , ' []	0 -orðabil+	# = \$ ? ! _

Vista þarf lykilorðið þegar búið er að slá það inn. Í glugganum “Edit Wi-Fi” velja “Vista”. Algengast er að setja inn lykilorðið sem er að finna aftan á beininum (router).

8. Velja “vista” til að vista netupplýsingar
9. Posinn sýnir samband á skjánum lengst uppi til hægri. 
10. Síðan er farið aftur á aðalskjá með því að ýta fjórum sinnum á rauða hnappinn á posanum.

Þegar búið er að vista lykilorð einu sinni er auðveldlega hægt að færa sig yfir á t.d. GPRS eða BT og síðan aftur yfir á Wi-Fi. Sjálfvalið Wi-Fi lykilorðið er vistað undir “Geymdir prófílar”. Einnig er hægt að sjá ef fleiri en eitt netlykilorð sem hefur verið vistað undir “Geymdir prófílar”.



## Wi-Fi SETUP Vx680 Vx690

To connect the terminal via Wi-Fi you must enter the WLAN / Wi-Fi information to terminal. Follow the instructions below.


1. Press „Operations“ and „More“ on the screen
2. Press „Network“ in the lower left corner
3. Enter your merchant password
4. Select „Wi-Fi“
5. Select „Scan“
6. Choose the network to connect from the list
7. Enter the password for the network. It is possible to un/mask the password for easier entry. Numbers and letters can be entered by repeatedly pressing a key on the keyboard. Wi-Fi password is case sensitive

### Letters and special characters:

When entering Wi-Fi network passwords, the number keys on the terminal must be used.

To enter A, press the 2 button twice, three times for B, etc. Letters and special characters are listed as on the picture.

1 QZ.	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PRS	8 TUV	9 WXY
* , []	0 -space+	# =\$?!_

8. Press „Save“ to store the settings.
9. The Wi-Fi symbol should appear in the upper right corner. 
10. Press the red button (repeatedly) to return to the main screen

When Wi-Fi has been saved you can easily switch over to GPRS or BT connection then connect again to the same Wi-Fi address under “Stored profiles”