ATIVAR TPA	<u>DESATIVAR TPA</u>	TOTAIS TPA
MENSAGEM VISOR: "FORA DE SERVIÇO"	MENSAGEM VISOR: "EM SERVIÇO"	MENSAGEM VISOR: "EM SERVIÇO"
PREMIR A TECLA "OK" PARA ACEDER AO MENU	PREMIR A TECLA "OK" PARA ACEDER AO MENU	PREMIR A TECLA "OK" PARA ACEDER AO MENU
SELECIONAR "SUPERVISOR"	SELECIONAR "SUPERVISOR"	SELECIONAR "SUPERVISOR"
NAVEGAR NO MENU ATÉ "ATIVAR TPA"	NAVEGAR NO MENU ATÉ	NAVEGAR NO MENU ATÉ "TOTAIS TPA(F/A)"
PREMIR A TECLA "OK"	"DESATIVAR TPA" PREMIR A TECLA "OK"	APRESENTAR CARTÃO DE
SELECCIONAR A OPÇÃO "UTILIZAR"	PREMIR A TECLA "OK"	SUPERVISOR (SE SEM CARTÃO IRÁ PEDIR PIN
SE SEM CARTÃO SELECIONAR "NÃO UTILIZAR"	APRESENTAR O CARTÃO DE SUPERVISOR (SE SEM CARTÃO IRÁ PEDIR	COLOCAR O PIN DO CARTÃO DE SUPERVISOR
APRESENTAR O CARTÃO DE SUPERVISOR OU SELECIONAR NIB (SEM	COLOCAR O PIN DO CARTÃO DE SUPERVISOR	PREMIR A TECLA "OK"
CARTÃO)		IMPRESSÃO DO RECIBO. TPA APRESENTA MENSAGEM
COLOCAR O PIN DO CARTÃO DE SUPERVISOR + "OK"	PREMIR A TECLA "OK"	"EM SERVIÇO"
OU "OK" NO NIB JÁ INSERIDO	IMPRESSÃO DO RECIBO. TPA APRESENTA MENSAGEM	
IMPRESSÃO DO RECIBO. TPA APRESENTA A MENSAGEM	"FORA DE SERVIÇO"	
"EM SERVIÇO"		
verifone		

	<u>DEVOLUÇÃO</u>	REIMPRIMIR TALÃO
₹:	MENSAGEM VISOR: "EM SERVIÇO"	MENSAGEM VISOR: "EM SERVIÇO"
K" ENU	PREMIR A TECLA "OK" PARA ACEDER AO MENU	PREMIR A TECLA "OK" PARA MENU
ISOR"	SELECIONAR "CLIENTE"	SELECIONAR "SUPERVISOR"
ATÉ	NAVEGAR NO MENU ATÉ "DEVOLUÇÃO" E PREMIR OK	NAVEGAR NO MENU ATÉ "REIMPRIME RECIBO"
) DE	INTRODUZIR O № DE TPA	PREMIR A TECLA "OK"
DIR PIN	(NO CASO DA OPERAÇÃO TER SIDO EFECTUADA NO PRÓPRIO TPA PODE DAR "OK"	IMPRESSÃO DO DUPLICADO DA ÚLTIMA OPERAÇÃO
TÃO DE	EM BRANCO)	(EXCEPÇÃO CONSULTAS DE SALDO OU MOVIMENTO)
ıK"	INTRODUZIR A DATA (ANO/MÊS/DIA) QUE CONSTAM DO TALÃO DA COMPRA	
BO. AGEM	INTRODUZIR A HORA (HORA/MINUTO/SEGUNDO) QUE CONSTAM DO TALÃO DA	

IMPRESSÃO DO RECIBO. TPA APRESENTA A MENSAGEM
"EM SERVIÇO"

DO RECIBO. SENTA A GEM VIÇO"	TPA APRESENTA MENSAGEM "FORA DE SERVIÇO"	INTRODUZIR O VALOR A DEVOLVER (TOTAL OU PARCIAL)
		PASSAR O CARTÃO DE SUPERVISOR (SE SEM CARTÃO IRÁ PEDIR PIN SUPERVISOR)
erifone		COLOCAR O PIN DO CARTÃO DE SUPERVISOR + TECLA "OK"
		PREMIR "OK" PARA CONFIRMAR VALOR

Erros em Devolução					
Valor	Significado	Procedimento			
EXCEDE CRÉDITOS	Sem valor suficiente faturado para efetuar a devolução	Deverá efetuar recebimentos no equipamento no mesmo valor ou superior ao montante a devolver			
Sem utilização de cartão Supervisor é obrigatório ter password de					

supervisor configurada no equipamento para efetuar devolução